## 

#### ◆上面操作パネルの の上に調理物がかきこぼれたり、水浦などが付着していませんか。 調理物や水瀬などを取り除いてください。 (一字 P.5.3) 上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。 故障の原因になる場合があります。 ●上面操作パネルに調理物が30きしぼれたり、水源などが付着していませんか。 調理物や水源などを取り除いてください。(※P.53) ●制底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・気になる場合は、火力を下げたり、綿の位置をずらしたり、置き値したり すると音が止まることがあります。 エー 右ITLE ーターを同時に使用した場合、鎖の種類によっては護理中に共 鳴音 ドモーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により 縞が振動するためで異常ではありません。 ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大 ●本体の部を治やすために治却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は治却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。 ●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばら く放置すると元に戻ります。 ●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばら くすると元に戻ります。 上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。(※ P,53) キーを長押ししていませんか。キーに約3秒以上触れていても表示されます。(→ P.53 使用状況により冷却ファンの昔の大きさが変わります。 自動的に冷却ファンは止まります。 表示部の上に繋い鑑などを置かないでください。 【】と表示されて約10秒後に停止します。 調理物や水滴などを取り除いてください。 ◆上面操作パネルに觸などを置いていませんか。 ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。 (\*\*\* P.53 鍋などを取り除いてください。(\*\* P.53 ◆キーを長押ししていませんか。 約10分割動作します。 上面操作パネルの表示 上面操作パネルの表 示に [7] と表示さ れてキー操作ができ 上面操作パネルの表示 に 「Pと表示される こと表示され通 上面操作パネルの表示 使用中にファンの普 が大きくなったり止 左・右JHヒーター使用中 「カチャ」と音がする 電源を入・切すると 部の液晶が黒くなる 部の液晶がくもる 電源を切っても まることがある に鍋から音がする 電が停止する 音がする **り切り忘れ的よ自動停止機能が強いています。** 各ヒーターとオーブンには、最終キー操作から一定時間経過すると自動的に 通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・五・石IHCーター、中央ビーターは操作後終45分・手動コーズ/オーブン[負債を]は約30分。 **村属の天ぷら鶴で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店または「C担談窓口」にご抽談くだけい。(\*\*) P.55**) 船が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談客口」に「相談ください。(→<mark>>P.55</mark>) 切り忘れ防止自動導上機能が働いた頃はブゲーでお知らせします。再度、通電をスタートしてください。 電源を「人」の状態で約10分(または約30分)放置するとオートパワーオラ機 ●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。 熱い鍋などを置かないでください、故障の原因になる場合があります。 電源をブゲーが鳴るまで押してください。・電源ランブが点灯します トッププレートやオーブンドアおよび 大商などを取り除いてから、教抄待った後で操作してください。 約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通鑑を停止します。 ●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について (⋄ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ 上面操作/「ネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。トップフレートのお手入れをしてください。(※ P.44) (国口声) ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。 **庫内など配温部に触れない** ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。 チャイルドロックを解除してください。(\*\* **P.42**) ●中央ヒーターロックが設定されていません<u>が。</u> ●中央ヒーターロックを解除してください。(\*\* **P.42**) ●左・右IHヒーターで使える線を使用していますが。 (使える線について (\*\* **P.10**) 専用ブレーカーを入れてください。 ●電源が切れていませんか。(電源ランブが消えている) 電源を入れてください。 上面操作パネルに水滴などが付着していませんか。 指に指サックや傷テーブ、手袋をしていませんか。 ●鶴がTHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。(※ P.15) 数秒待した後でキーの中央を押してください。 ・電源をブザーが鳴るまで押してください。 を約1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。 ◆上面操作パネルに物を置いていませんか。 ●専用ブレーカーが切れていませんか。 ●隣のキーに触れていませんか。 ●キーの指を押していませんか。 一個ずつ操作してください。 ・手動コース「トースト」は約10分 ・電源ランプが点灯します **必を思り得いたくだけい。** 直接指で触れてください。 図は火力「7」で 使用した場合 が停止した(切り忘れ防 約30秒後に消灯した (金属小物検知自動 またはオーブンの通電 液晶表示の火力バー 停止機能、網無し自 上面操作部のキー操 使用途中に各ヒーター 使用途中に停電に

が交互に点灯し、

動停止機能)

なした

止自動停止機能)

通電しない

作ができない

# Participation (ACC)というのでは、 ACC)というでは、 ACC)というでは、

本でを変	オーブン調理 タイマー表示部 「「表示が出」 気口から熱風(	オーブンで魚を ときに排気ロか 出たリ、オーブン	すき間から煙や が漏れることが。 オーブンの排気 出た水蒸気が軽 露することがあ	光センサーが結ことがある	大き上がった。 がかたすぎる。 残る	がき上がった。 がやわらかい がやわらかい
<ul> <li>◆ホーロー・ステンレス製の鍋については、鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。(使える鍋について(⇒ P.10))</li> <li>い。(使える鍋について(⇒ P.10))</li> <li>る</li> </ul>	●同じ鍋でも、左・右IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい。鍋では、通電できる場合とできない場合があります。(→ P.15)	と ●いため物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのまま力 に使用ください。	<ul> <li>●鍋低に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。</li> <li>鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。</li> <li>●使える鍋を使用していますか。</li> <li>(使える鍋で使用していますか。</li> <li>(使える鍋について(一下10))</li> <li>●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。</li> </ul>	<ul> <li>●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調密機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします)</li> <li>・ ●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。</li> </ul>	<ul><li>●中央に一ターの絶縁材に含まれた温気が番電により蒸発し、ドッププレート内側 に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常ではありません。</li></ul>	・通電な物がはは、耐器レバケガもが発します。
鍋底の直径が小さかったり、鍋底が高度が反っている鍋は火力が弱くなることがある	左・右IHヒーター・ 火力が違う	いため物 などを行うと 左・右IHKーターの火力 が弱くなることがある	左・右IHヒーターでの 調理に時間がかかる 調理のでき上がりが遅い	中央ヒーターが周期 的に 赤くなったり、 消えたりする (ラジ	エントドーダー	トッププレート (中央 ヒーター部)の色が 級さる

153 HE:	<ul> <li>●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。</li> <li>●魚の脂などが受回に落ちると、瞬間的に僅か出ることがあります。異常ではありません。</li> <li>●調理を始めてしばらくの間、前回の誘理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。</li> </ul>	●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと継ば用加熱ヒーター、ファンに通電します。(約5分間)	●オープン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、 魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は軸線の能力を超えて排気口か ら多く煙が出たり、オープンドアのすき間から漏れることがあります。故障で はありません。	<ul><li>●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面に付き水流になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。</li></ul>	●N気口から直接蒸気を吸い込むと、結踏することがありますが、しばらくすると元に戻ります。	<ul> <li>お米の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはかってください。(一下・25)</li> <li>飲く前にお米を浸していますか。</li> <li>通常30分以上、冬湯は1時間以上浸してください。</li> <li>飲くともにお湯を使用していませんか。</li> <li>お湯を使用すると芯が残ります。</li> <li>動の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。 なさ加減設定を「強め」に調節してください。(一下・24)</li> </ul>	<ul> <li>●洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水盤が多くなります。</li> <li>お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。</li> <li>●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気がつゆとなって落ち、ごはんがべうつきます。</li> <li>通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を送がしてください。</li> <li>でください。</li> <li>・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。</li> </ul>
	オープン調理中、オープン庫内で瞬間的に炎 ガン章内で瞬間的に炎 ができたり、排気ロか ら煙が出る	オーブン調理終了後、 タイマー表示部に 【! 表示が出て、排 気口から熱風が出る	オープンで魚を焼いた ときに排気口から煙が 出たり、オープンドアの すき間から煙や水蒸気 が漏れることがある	オープンの排気口から 出た水蒸気が壁面に結 露することがある	光センサーが結露する ことがある	炊き上がったごはん がかたすぎる/芯が 残る	炊き上がったごはん がやわらかい
				(3)000		Egypt 1 mm	<b>新</b> 皇

## (他でつばけりらう居長

#### ●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが無げ付いたり、こびり付きやすくなります。(うう手の鍋・ホーロー鍋など) 必ず「霽 III または「霽 ⑤IPIII マーク付きで鹿の厚さ 1.5mm以上の鍋をお使いください。(→ P.10) ●設定をまちがえていませんか。 「效成1を使い、お米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。 (◎ P.24) ●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。 ●「炊飯」や「保温」は火力を自動的に調節します。火力が0(ゼロ)Wになっているともに縮をわらしてし「鍋塘館」を表示しません。「吹彫」を送中で中止する場合や「保温」を終了する場合は、上面操作パネルの「切」スタート」キーを押して通電を切ってください。 ●鍋の材質・大きさ・形状・爾く位置により鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる場合 残り10分で通電を切り、鍋を1Hヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびり付く糖色は、ぬれたふきんの上に置いて蒸りすれ掛えられます。 適温調理で使えるフライパンについて (\*\*\* P.10) 適温調理で使えるフライパンについて (\*\*\* P.10 ●具の量、水の量をまちがえていませんか。正しくはかってください。(※ P.25) ■無洗米は、無げやすくなります があります 鍋の温度が低過ぎた 「炊飯」や「保温」動作中 に鍋をおろしても表示 部に「鍋確認」と表示さ 焦げる、こびり付く 炊き込みごはんが うまく炊けない 通電が停止する 子熱時間が長い 飲けていない り高過ぎる にはんが こばんが 56.2 100


# 

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから 再度操作を行ってください。





れない場合がある



# 

#### ■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

※保証期間よお買い上げ日から1年です。 ※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社はこの [IH] クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### ■修理料金の仕組み

#### 修理料金=技術料+部品代+出張料

技術	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、別定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
器 品 大	修理に使用した部品代金です。その他修理に付寄 する部材等を含む場合もあります。
就 題 五	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

## ■修理を依頼されるとおは □出版修理

「お困りのとさは」(※R.48~53)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」に修理をご依頼ください。

#### ※保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ さます。

#### 【ご連絡していただきたい内容】

og 60	ダイキン [11] クシキングローター
藤繭名	— ► P.4 ) 参照
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
に金用	付近の目印等も併せてお知らせください
te 名 恒	
電話番号	
日本学工品館	

ご希望により修理さ **◎保証期間が過ぎているときは** 修理すれば使用できる場合は、 せていただきます。

#### 「転磨されるとおは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店または「ご相談客のJにご相談へださい。

### 

## (家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 乙業リの日路路里の影響の

藤昭に譲ずる修理・洋柱總品のに田舎や敦扱いのに相談など すべてのお題合わせは ダイキンコンダットセンダー くい確落ください。

# タイキンコンタクトセンター(お客様総合窓口) 関語警察を入く部署が必要

**600 0120 - 88 - 1081** (±**8**0 € 1081)

FAXでのお簡合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

施品に関するすべてのご相談 本権含わせをお受けいたします。 (需要、シッチブン、関助い、) (無用語の表別なご、単位の) (無用語の数別なご 24時間365日約11.1720天才。 **対応維務** 

1008

54